FL WLAN 1100, 2100シリーズ 簡易設定ガイド アクセスポイント用



接続構成例



本ガイド内では、以降「FL WLAN 1100, 2100」を本製品と記載します。



本ガイドの内容

▪ 事前作業

(1) 電源と設定用PCの接続

(2) 設定用PCの準備

■ IPアドレス設定ツールの入手

Windowsファイアウォール設定

設定用PCのIPアドレス設定

本製品の設定

(3)本製品のIPアドレス設定

(4)ログイン

(5)共通設定

(6)アクセスポイント設定

(7)アクセスポイントへ接続

▪ 補足説明

(8)アクセスポイントの動作確認

(9) 無線インターフェースの補足説明

(10)本製品の内蔵アンテナ概要

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の商標・登録商標です。 画面コピーは設定操作の参考のため使用しています。



(1) 電源と設定用PCの接続

- 本製品の接続端子(Push-inコネクタ)
 - 電源ユニット (DC24V)と接続する
- 本製品のEthernetケーブル(RJ45ケーブル)
 - 設定用PCと接続する
- 電源は後ほど投入



本製品のPush-inコネクタ仕様 FMC 1,5/ 3-STF-3,5(1966101) 裸線: 最小径0.2mm ~ 最大径1.5mm スリーブ無しフェルール: 最小径0.25mm ~ 最大径1.5mm スリーブ有りフェルール: 最小径0.25mm ~ 最大径0.75mm 推奨は、金属部の長さが10mmのフェルール AI 0,75-10GY(3201288)となります。





(2) 設定用PCの準備(1/3)

- 弊社製Windows用ソフトウェア "BootP IP addressing tool" (IPアドレス設定ツール、IPAssign.exe) を入手し、 設定用PCヘコピーする
 - IPアドレス設定ツールは、キャンペーンWebサイトより無料でダウンロード可能
 - Webサイト: <u>http://www.phoenixcontact.co.jp/musen2019</u>

※本製品は、出荷時の設定でBootPが有効となっており、IPアドレス設定ツー ルを使用し、初回のIPアドレスを設定します。また、Windowsファイアーウォー ル設定で、BootPのパケットが通過するように変更する必要があります。

※ご用意いただく設定用PCについて: 有線LANと無線LAN両方があるノート PCの場合、有線接続で機器の設定後、同じ端末で無線接続の試験をできる ため便利です。





(2) 設定用PCの準備(2/3)

- IPAssign_v1.1.3.exe(IPアドレス設定ツール)をダブルクリックして実行を行う
 - 初回起動時に、ファイアウォールのポップアップで許可設定を行う
 - 一旦、キャンセルしてソフトウェアを終了

Windowsファイアウォールの設定(windows7の例)



IPAssign_v1.1.3.ex e



Windowsファイアウォールの設定(windows10の例)

(2) 設定用PCの準備(3/3)

- 有線LANへIPアドレスを設定
 - コントロールパネル>ネットワークとインターネット>(有線LANのNIC)>右クリック>プロパティ
 - インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)をダブルクリック

※OKを2回押して2枚のウインドウを閉じると設定が反映されます。例として、192.168.0.123/24を設定

 ● コントロールパネルキタットワークとインターネットはキットワーク● □ × ● ○ ↑ ● ● ● ネット > ネットワーク ● ○ ○ ネットワーク ● ○ ○ アイル(F) 編集(E) 表示(V) 詳細設定(N) ツール(T) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ × 全般 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な PP 設定を問い合わせてください。 ・ P アドレスを自動的に取得する(Q) ・ アドレスを自動的に取得する(Q) ・ アドレスで(D): 192 · 168 · 0 · 123 サブネット マスク(U): 255 · 255 · 255 · 0 デフォルト ゲートウェイ(D): · · · · ・ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) ・ · · · ・ DNS サーバー(P): · · · · 代替 DNS サーバー(P): · · · 代替 DNS サーバー(Δ): · · · ● 終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V)
---	--

(3) 本製品へIPアドレス設定(1/2)

- 1) IPAssign_v1.1.3.exe(IPアドレス設定ツール)を起動
- 2) 本製品の電源を投入
- 3) 30秒ほど待つ(BootP検出までに約30秒かかる)
- 4) 右図の①ように接続されている機器のMACアドレスが表示される
- 5) MACアドレスを選択し、次へ(2)をクリックする
- 6) IPアドレスとサブネットマスクを設定し、次へ(3)をクリックする

設定例·	
	. 102 162 0 100
IP Address	192. 106.0.100
Subnet mask	: 255. 255. 255.0
Default gateway	: 0.0.0.0

- ※ 本製品とPCのLANは同じサブネット内でアドレスを指定してください。
- ※ 起動後2分程度経過するとBOOTPを検出できなくなりますので、本製品を 再起動してからやりなおしてください。

Phoenix Contact - IP Assignment Tool 1.1.1	×
IP Address Request Listener Please select a MAC address.	P
The list box below displays all MAC addresses from which we have received a BOOTP requ	est.
MAC Address Count Last Request Time	
00:a0:45:29:a1:74 2 1 0:45:33	
If you do not see the MAD address of the device you are looking for, try cycling power to device device Mow only Phoenix Contact devices	that
< 戻る(B) 次へ(N) > キ	ャンセル

😰 Phoenix Contact - IP Assignment Too	N 1.1.1	
Set IP Address Please specify an IP address to use.	D	
This PC's IP address Please specify the IP address to be used bek	192168.0.241	
Selected MAC address	00:a0:45:29:a1:74	
IP address	192 . 168 . 0 . 100	
Subnet mask	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway	0.0.0.0	
Once you have entered a valid IP address, cli	lick Next.	
<	戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

(3) 本製品へIPアドレス設定(2/2)

7) 設定中に、上図のような画面となる

8) 下図のような画面が現れて、IPアドレスの書き込みが完了する

Phoenix Contact - IP Assignment Tool 1.1.1	×
Assign IP Address Attempting to assign IP address.	D
The wizard is attempting to assign the specified IP address.	Elected Time
Attempting to assign MAC address: 00:a0:45:29:a1:74 the following: IP address: 192.168.0.100 Subnet mask: 255.255.0	Elapsed Time [(seconds)] If it has been more than a minute or two and the IP is still not assigned, please try rebooting or power cycling your device.
, Once your device has received its IP address, this wizard w	vill automatically go to the next page.
< 戻る(B)	(N)> キャンセル



🖻 Phoenix Contact - IP Assignment Tool 1.1.1 🔀 🔀					
- CRb	Congratulations The wizard has assigned the IP address to the device.				
	Successfully assigned MAC address: 00:a0:45:29:a1:74				
RA	the following: IP address: 192.168.0.100 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 0.0.0.0				
	Click Finish to exit, or click Back to assign another IP address.				
	< 戻る(B) 完了				

※通常数秒で完了しますが、機器の状態により(バンドスキャン処理など) チェックマークが出てから30秒程度かかる場合があります

(4) ログイン: Web 設定 画 面

• Webブラウザで本製品にアクセスし設定を行う

■ アドレスバーに192.168.0.100など設定したアドレスを入力し、Enterを押す



(4)ログイン:パスワード入力

- 画面左下の"login"をクリックする
 - Username : admin
 - Password : private
- デフォルトパスワードを入力してログインする

ogin			
	Username: (?) adm	in	
	Password: (?)		
			logi

※初期パスワードとなりますので、運用時には変更をお願いいたします。



(4) 画面の右下ボタンについて

- Apply: 設定反映・実行される
- Apply & Save: 設定反映と保存が行われるため、本製品を再起動・電源再投入しても保持される
- Revert: 画面情報の再取得(リフレッシュ)を行いたい場合に使用

Apply	Revert	Apply&Save



(5) 共通設定: Configuration > Network

固定IPアドレスを付与するため、"IP Address Assignment"を"STATIC"に変更。例として192.168.0.100/24を設定。



(5) 共通設定: Configuration > WLAN setting

・■ 評価に必要な設定を2か所変更する。

Country: Japanを選択、 Activate WLAN interface: チェックを入れる



(6)アクセスポイント設定

アクセスポイントとして使用する場合、"Configuration > WLAN Interface"で次の設定する

- Operating Mode: Access Pointに変更
- Network SSID: 任意に設定可能、デフォルト値は「PhoenixContact」
- Security Mode: WPA2_PSK_AESに変更 (WPA2が暗号強度的にのぞましいが、接続機器の互換性に依存する)
- Passkey: 任意に設定可能、デフォルト値は「2bchanged」

	FL WLAN 2100	(R	ű E		設定終了後"Apply&Save"を押す。
	WLAN Interface]			
FL WLAN 2100 + Information - Configuration Quick Setup System	Setting Opera Netv Secu	ting Mode (?) Access Point vork SSID (?) PhoenixContact urity mode (?) WPA2_PSK_AES Passkey (?) 2bchanged	Hide SSID		以上で機器設定は終了です。
WLAN Setting WLAN Interface Multicast Filtering Security + Diagnostics					※パスキーは 評価田のためデフォルト値を使用しています
					運用時に変更をお願いいたします。 アトローン こののにの
Copyright [®] by Phoenix Contact GmbH&Co.KG and Other			Apply Revert Apply&Sar	re	

(7)アクセスポイントへ接続(1/2)

- PCの無線LANへIPアドレスを設定
 - コントロールパネル>ネットワークとインターネット>(無線のNIC)>右クリック>プロパティ
 - インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)をダブルクリック
 - 例として、192.168.0.124/24を設定

※OKを2回押して2枚のウインドウを閉じると設定が反映されます。



(7)アクセスポイントへ接続(2/2)

- PCからアクセスポイントへ接続
 - コントロールパネル>ネットワークとインターネット>(無線のNIC)>右クリック>接続/切断
 - 設定したSSIDを選択し、パスキーを入力する(デフォルト値は「2bchanged」)
 - インターネットなし、セキュリティ保護ありと表示されて完了。プロパティで状態確認可能。
 - 有線ケーブルを抜き、WLANから192.168.0.100ヘアクセスできれば、無線経由で接続できていることになります。



※DHCPサーバを有効にしてクライアントのIPを自動設定する場合は、別資料の「DHCPサーバの利用」もご参照ください。

(8)アクセスポイントの動作確認(1/3)

- クライアントとの接続速度
 - Information > Connections
 - 無線区間の接続速度(PHYレート、Rate [Mbps])と電波状況(RSSI [dBm])が表示される

※電波状況によって時々刻々変化するレートとなります。



Connected to	eein			
	33ID	MAC address	Rate [Mbps]	RSSI [dBm]
Client	AP1	a8:74:1d:82:59:f3	299	-52
Client	AP1	00:a0:45:f2:6a:3d	274	-50
Client	AP1	98:3b:8f:df:da:ef	291	-41
	Client	Client AP1 Client AP1 Client AP1	Client AP1 a6:74:10:62:39:13 Client AP1 00:a0:45:f2:6a:3d Client AP1 98:3b:8f:df:da:ef	Client AP1 a6:74:10:82:59:13 299 Client AP1 00:a0:45:f2:6a:3d 274 Client AP1 98:3b:8f:df:da:ef 291

(8)アクセスポイントの動作確認(2/3)

- APから見た各クライアントの受信レベル確認(時系列)
 - Diagnostic > RSSI Graph でクライアントのMACアドレスを確認
 - すべての通信端末で、-70dBm 程度あることを推薦。
 - -85dBm未満では最低受信感度に近くなり、リンク切れやPHYレートの低下を招く



(8)アクセスポイントの動作確認(3/3)

周辺の利用状況確認

- Diagnostic > Channel Allocation
 - ■「Scan」ボタンを押すと周辺のアクセスポイントがスキャンされ、画面表示される(縦軸:台数、横軸:チャンネル)

※スキャンタイミングに依存し、 正確な情報を取得しにくいため 、参考の使用にておねがいいた します。

※Scanを押すたびにスキャンを 行いますが、スキャン中はリンク を維持できないため、各クライア ントとの接続が切断されます。



(9) 無線インターフェイスの補足説明

• Country :

Japanを選択(日本国内での利用の場合、必須)

•Activate WLAN interface:

無線インターフェイスの有効設定のためチェックを入れる (**必須**) •Outdoor mode:

屋外で使用する場合はチェックを入れる(屋外利用の場合、必須) ・WLAN band:

周波数と方式を選択。802.11n技術を有効にするため特に理由が

無い限り、5GHz(802.11 a/n) または 2.4GHz(802.11 g/n) を選択 • Channel:

2.4GHz帯:希望のチャネルを利用可能(1~13CH)

5GHz帯:希望のチャネルまたは自動選択(36/40/44/48/52/56/60/64CHより自動)を利用可能

※国内法より5GHzの屋外での利用はW56(100~140CH)のみ許可されています。

Outdoor mode有効の場合は、チャネル選択はAutomaticのみとなりW56より自動選択する仕様となります。

•Output power:

デフォルト(+5dBm)で評価可能。出力を調整する際に+5dBm~+20dBmの範囲で変更可能。

※アンテナ利得を含んだ実効輻射電力値となります

·Channel bandwidth:

802.11n技術を利用している場合、帯域幅を選択可能

※40MHzを選択すると無線区間のリンク速度(PHYレート)は理論値で2倍になります(150Mbps -> 300Mbps)。

※40MHz幅は、CHに空きがある場合に有効となります。空いていない場合は自動的に20MHzへ切り替わります。(IEEEの仕様)

最大リンク速度が150Mbpsになる場合は、周辺の混雑状況を確認してください。

an octaing	
Country (regulatory domain) (?)	Japan 🗸
Activate WLAN interface (?)	Enable
Outdoor mode (?)	Enable
WLAN band (?)	5GHz (802.11 a/n) 🔽
Channel (?)	Indoor 36
Output power (?)	17dBm 🗸
Channel bandwidth (802.11n) (?)	● 20MHz 0 40MHz

MI AN Setting



(10) 本製品の内蔵アンテナについて

無指向性アンテナによりカバーエリア、指向性アンテナにより伝搬距離を両立



本ガイドに関するお問い合わせ先

ご購入元の特約店、フエニックス・コンタクト営業まで連絡ください。

